商　品　仕　様　書

1．型　　式

1－1　定　　　　格　　　　　　　　　１５ Ａ　１２５ Ｖ　　合計１ ５００ Ｗまで

1－2　適合法規　　　　　　　　　　　電気用品安全法（特定電気用品）

1－3　極数及び極配置　　　　　　　　２極（接地形）

1－4　結線方式　　　　　　　　　　　巻締端子式

2．保証品質

2－1　形状及び材料・色彩　　　　　　添付商品仕様図による。

2－2　性　　能

試験場所は、常温（５ ℃～３５ ℃）、常湿（相対湿度４５ %～８５ %）とする。

2-2-1　JIS C 8303 及び電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合。
試験方法は、JIS C 8303(配線用差込接続器）による。

項目	性能
保持力 (ｱﾝﾛｯｸ状態)	接地２Ｐプラグの場合･･･15 N～60 N ２Ｐプラグの場合･･･10 N～60 N
温度上昇	30 ℃以下
接触抵抗	接地極の刃と刃受の間　50 mΩ以下
開閉性能	22.5 A　125 V　負荷の力率約１　開閉の割合 6～10 回／分　連続 100 回
絶縁抵抗 (500 V 絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間　100 MΩ以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間　100 MΩ以上 （人が操作する際、触れる絶縁物を含む）
耐電圧	極性を異にする充電金属部間　1 250 V　１分間 充電金属部と人の触れる非充電金属部間　1 250 V　１分間 （人が操作する際、触れる絶縁物を含む）
耐熱性	80 ℃±3 ℃　7 時間　（熱可塑性樹脂部） 100 ℃±3 ℃　1 時間　（熱硬化性樹脂部）
端子部強度	1 N･m のトルクで締付け
刃受部の引張荷重 (ﾛｯｸ状態)	キャップとテーブルタップ間　100 N　１分間
外かく押圧強度	600 N　１分間
振子自重落下	器具を高さ１ m から振子状に木板に衝突させる。 10 回で外かく破損なし。（但し、取付穴部、角部、マグネットは除く。）
コード引止部強度 （コード張力除去強度） （電気用品安全法別表第四）	コードと器具の間に引張荷重を加える。　90 N　１秒間 25 回 コードを器具より 5 cm の箇所を保持して押し込む。 90 N　１秒間　１回 コード接続部のズレ 2 mm 以下
ターミナル強度	1.2 N･m

品番	WCH2406H	品名	OAタップ（接地15A抜け止め形）（6コロ・グレー）（マグネット付）	改	2

2-2-2 その他の性能は、次の項目に適合。

コードロ耐屈曲性	＜本項目のみ試験条件として周囲温度は、15 ℃～30 ℃とする。＞ ・器具に指定のコードを使用状態に接続し、コードの先端に 500 g の錘を吊り下げる。 ・取付方法は、90 ° 及び 45 ° 方向 ・屈曲角度　左右各 60 ° 、屈曲速度 40 回／分 ・屈曲回数 連続 2 000 回 （線間短絡せず、心線の断線率 20 %以下） ①～②　操作を 1 回目 ③～④　操作を 2 回目 と数え 交互に繰り返す ☆指定コード JIS C 3306　ビニルキャブタイヤ丸型コード　3 心　2mm^2

3．環境条件

3－1　使用場所

(1) 住宅、事務所等の屋内で使用してください。

(2) 過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外等では使用しないでください。

3－2　使用周囲温度範囲

－１０ ℃　～　＋４０ ℃

品番	WCH2406H	品名	OAタップ（接地15A抜け止め形）（6コロ・グレー）（マグネット付）	改	

4．使用条件

4－1　キャップの接続方法

 のキャップが使用できます。

(1) キャップを差し込む。
（このまま使用することもできます。）

(2) 右へ回すと抜け止めになり容易に抜けません。

(3) はずす場合は、左へ回してキャップを抜いてください。

4－2　適用コード及びケーブル（長さ：５ m以下）

３心ビニルキャブタイヤ丸型コード（ＶＣＴＦ）　2.0 ㎟

３心ビニルキャブタイヤケーブル　（ＶＣＴ）　1.25 ㎟ ～ 2.0 ㎟

4－3　接続方法

4-3-1　電線の被覆をむく

①圧着端子の場合

圧着端子は専用工具でかしめてください。

圧着端子のかしめは、下記条件の１分間の引張力に耐えること。

1.25 ㎟ の場合	200 N
2.0 ㎟ の場合	300 N

適用圧着端子：JIS C 2805 R2-3.5 相当品

品番	WCH2406H	品名	OAタップ（接地15A抜け止め形） （6コロ・グレー）（マグネット付）	改	

4-3-2　コードを所定の位置に挿入する。

4-3-3　端子ねじは 0.8 N･m ～1 N･m で締め付ける。

4-3-4　カバーを被せて組立てねじを 0.5 N･m ～0.8 N･m のトルクで締め付ける。

４－４　アースターミナルの使用方法

ＯＡ機器より出ている接地線は、アースターミナル端子に接続してください。

4－5　吊り下げ穴の使用方法（上下２ヶ所）

上側

下側

適用木ねじ
d＝2.4，2.7，3.1
（丸、丸皿、皿木ねじ）

5．マグネットの使用方法

5－1　マグネットによる仮固定方法

ＯＡデスク、キャビネットにテーブルタップ裏面を直接貼付ける。

5－2　マグネットの取外し方法

ドライバーを溝に差込み矢印方向にたおす。

ご注意

（1）マグネットにフロッピーディスクや磁気カードを近づけないでください。
記録内容の消失の恐れがあります。

（2）ＯＡタップをずらした場合、塗装面によっては傷が付く恐れがあります。

６．安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

６－１　使用上の禁止事項

（１）誤結線

・本品の結線は必ず本仕様書の記載内容（４．使用条件）をおまもりください。

誤った結線をされますと感電・端子部の異常発熱・発火等の恐れがあります。

（２）誤使用

・本品の使用は必ず本仕様書の記載内容（３．環境条件）をおまもりください。

屋外等の誤った場所で使用されますと器具の絶縁不良による感電・短絡等の恐れがあります。

・定格容量１　５００Ｗ以下でご使用ください。

焼損の恐れがあり火災の原因になります。

・コードをステップルで固定したり机の足等ではさまないでください。

断線して感電、火災の原因となります。

・被覆の損傷や断線したコードをそのまま使用しないでください。

断線して感電、火災の原因となります。

・コードを故意に折り曲げたり、ねじったりしないでください。

火傷の原因になります。

・コードを引っ張ってプラグを抜かないでください。

断線して火災の原因になります。

・コードに熱いものを近づけないでください。

感電の原因となります。

・水のかかるところでの使用や濡れた手でプラグを抜かないでください。

↓

感電、火災の原因となります。

７．品質保証について

７－１　保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より１年間です。

７－２　保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

７－３　保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

（１）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

（２）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。

（３）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。

（４）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。

（５）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。